THE GREEN MINE CRYPTO-MINING MIT SONNEN-ENERGIE

Anleitung zum Einrichten des Nerdminer V2 auf einem T-Display-ESP32

Information:

Diese Anleitung dient ausschließlich dazu, einen kleinen USB-Miner für das Bitcoin-Mining zu konfigurieren, und ist keine Garantie dafür, dass mit dem Mini-Miner T-Display-ESP32 und installierter Software "Nerdminer V2", ein Block gefunden wird.

Ein eingerichteter Nerdminer schürft mit bis zu 78kH/s. Diese Hashrate ist für das ernsthafte, profitabele Mining absolut ungeeignet. Aus diesem Grunde wird ein Nerdminer grundsätzlich im Solomining betrieben. Auch im Solomining ist die Chance, einen Block auf der Blockchain zu finden, sehr sehr gering. Aber eine Chance besteht.

Aus diesem Grund werden diese kleinen Miner auch "Lotterie-Miner" gennant.

Das benötigst Du:

Um Bitcoin, oder andere Cryptowährungen zu erhalten, benötigst Du eine Wallet. Ich nutze die Exodus-Wallet: <u>https://www.exodus.com</u>

Um einen USB-Miner einzurichten benötigst Du 1 oder mehrere T-Display S3 Amazon: <u>https://amzn.to/3X3pxMk</u> AliExpress: <u>https://bit.ly/4fETee8</u>

Wenn Du mehrere USB-Miner betreiben möchtest, benötigst Du 1 USB-Hub Amazon: <u>https://amzn.to/3YFJH0o</u> AliExpress: <u>https://bit.ly/3M3jOjE</u>

Für den Anschluss an deinen PC benötigst Du evtl. noch ein USB - USB-C Kabel Amazon: <u>https://amzn.to/4clvcCa</u> AliExpress: <u>https://bit.ly/4dvhkpQ</u>

Zum flashen wird der Google Chrome Browser empfohlen. Diesen kannst Du dir ganz einfach bei Google downloaden.

THE GREEN MINE CRYPTO-MINING MIT SONNEN-ENERGIE

Anleitung zum Einrichten des Nerdminer V2 auf einem T-Display-ESP32

Lilygo T-Display S3 mit einem USB – USB-C Kabel in einen freien USB-Steckplatz des PC/Laptop stecken. Es dauert einen kleinen Moment, bis das kleine Gerät gebootet hat.

"Bitronics DIY flasher"

Öffne den Google Chrome Browser und gebe Folgendes in die Suchleiste ein:



klicke auf den Link, der dich auf die Projektwebsite leitet. Hier kommst Du direkt zum Online-Flasher: <u>https://flasher.bitronics.store/</u>





Suche im Dropdown-Menü nach der Version "NerdMinerv2 1.6.3 originl board T-Display S3" für das T-Display S3 und wähle diese aus.



Klicke anschließend auf den blauen Button "Flash".

Es öffnet sich ein kleines PopUp-Fenster, in dem nun der richtige COM-Port ausgewählt werden muss. "USB JTAG/serial debug unit (COM--) - gekoppelt"





Nach dem Klick auf Verbinden startet der Flashvorgang.

Flash your board

A Flasher utility for DIY miners

 \odot NerdMiner \bigcirc NerdMiner-Github \bigcirc NerdAxe \bigcirc Bitaxe

Flashing NerdMiner firmware should be less than 1 minute

Bootloader

Partition Table

OTA initial data

Firmware

Nach erfolgreichem flashen erscheint unter den Vortschritsbalken die Bestätigung.

Flash your board

A Flasher utility for DIY miners

NerdMiner O NerdMiner-Github O NerdAxe O Bitaxe

Flashing NerdMiner firmware should be less than 1 minute

Bootloader

Partition Table

OTA initial data

Firmware

Successfully flashed NerdMinerv2 1.6.3 original board T-Display S3

Der Flash-Vorgang ist damit abgeschlossen. Der USB-Miner rebootet im Anschluss.



Nach erfolgtem Neustart des T-Dongle, erscheint im Display des Dongle die Anzeige "use WIFI for setup".



Nun musst Du dich über dein Handy, oder Laptop, mit dem Nerdminer WIFI verinden. Dazu scanne den im Display angezeigten QR-Code, oder gehe in die WLAN-Einstellungen deines Handys oder Laptops, und klicke auf das Netzwerk "NerminerAP". Sollte die Passwortabfrage erscheinen, gebe das Passwort: MineYourCoins ein, und klicke auf verbinden.



Es öffnet sich die Konfigurationsmaske. Klicke hier auf Configure WiFi

19:47	6	11 5G 79	Returns
	192.168.4.1 NerdMinerAP		
$\langle \langle \rangle \rangle$	Bei Captive WLAN an	Abbrechen	
	WiFiManage	er	11/11/1
r	lerdMinerAP		
	Configure WiFi		70
	Info		
	Exit		
	Update		
- 1	No AP set		SE.
1			



Im Folgenden musst Du die SSID deines WIFI-Netzwerk (W-LAN Name) auswähen bzw. eingeben. Anschließend musst Du noch unter Password deinen WLAN-Schlüssel (WIFI-Passwort) eingeben.

	19:47 C 10 5G 79	
	192.168.4.1 NerdMinerAP	
	Bei Captive WLAN an Abbrechen	
		11 1
	SSID	PT E
	FritzBox6660	
	Password	12B
	Show Password	
	Pool url	
P	public-pool.io	611
á	Pool port	
	A V Fertig	
		6
	Y Passwörter	
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	
	- / : ; () € & @ "	
	#+= . , ? ! ' 🛛	2.1
	ABC Leerzeichen Öffnen	
		00

THE GREEN MINE CRYPTO-MINING MIT SONNEN-ENERGIE

Anleitung zum Einrichten des Nerdminer V2 auf einem T-Display-ESP32

Weiterhin gibst Du deine Bitcoin Wallet-Adresse ein. Wenn Du die Leistung des Miners tracken möchtest, dann gib hinter der Wallet-Adresse einen Punkt und dann den Namen deines Miner (Workers) ein, BSP.: btcWallet.Lilygo T-Dongle S3 - 01

	Roj Contivo WI AN o	Abbrehe
X X	Bei Captive WLAN a	I Abbreche
SSID		
FritzBox	(6660	
Passwor	rd	
[
Show	v Password	
Pool url		
public-p	ool.io	
Pool por	rt	
21496		
Your BT	C address	
Deine B	TC-Adresse.Benennung	deines Workers
TimeZo	ne fromUTC (-12/+12));
0		

 Track Uptime, Best Diff, Total Hashes in device Flash memory. (Experimental)

Save

Refresh

Klicke im Anschluss auf "Save".



Der USB-Miner rebootet erneut, und startet mit dem Mining.

